

Badenett

Supert nett til strandturen og vått badetøy.

Modell: Betina Jensen og Husflidskonsulent Annie Eikenes
Tekst: Husflidskonsulent Annie Eikenes
Foto: Sissel Beate Skaar

Dette trenger du:

- Bomullsstoff til nettet: 65cm bredde x 45cm høyde
- Hanker: bomullsstoff 2 stk. som måler 7cm x 60cm
- Materialer til dekor: litt stoff, knapper og vlisofixpapir.
- Innesveske av plast: Veskeplast eller voksduk: 64cm x 44cm
- Ca. 65cm skråbånd
- Stoff til håndtak på plastnettet: 2 stk. som måler 16cm x 8cm
- Sytråd



Slik gjør du:

1. Velg om du vil bruke et helt stykke stoff til nettet, eller lappe det sammen av restebiter slik Betina har gjort her.
2. Dekorér nå nettet. Du kan for eksempel: brodere, applikere eller lage et stofftrykk. Du kan også sy på en plastlomme og bruke den til å legge i postkort eller et bilde.
Når du applikerer må du bruke vlisofix bak på motivet. Vlisofix er et papir som har lim på baksiden. Tegn motivet opp på papirsiden. Husk at motivet blir speilvendt ferdig. Delene som er tegnet opp, klippes ut og strykes på baksiden av motivstoffet. Pass på at lomsiden ligger NED MOT vrangen av stoffet. Hvis du gjør feil her, smelter limet inn på strykejernet og det blir svart.
Nå skal papiret tas av motvidelene. Legg mønsterdelene der de skal være på nettet. Stryk dem fast. Sy sikk-sakk eller rettsøm over så de sitter godt fast.
3. Legg nettet dobbelt med rettsiden inn. Sy den ene sidesømmen og sømmen i bunnen med rettsøm. Kast over ytterst med sikk-sakk.
4. Kanten øverst brettes først inn 2cm og strykes ned. Så bretter du inn 5cm og stryker. Sy kanten fast med rettsøm fra vrangen av nettet.
5. Hankene: Stryk inn 1cm på hver langside. Legg hanken dobbelt med rettsiden ut og stryk remsen. Sy rettsømmer på begge langsidene, et par millimeter inn fra ytterkanten.
Sy sikk-sakk over kortsidene.
Legg hanken ned til falden på nettet ca. 8cm inn fra ytterkantene og sett i knappenåler.

Sy dem godt fast med rettsøm i nederkant der sømmen til netter er.
6. 6. Bunnen: ha nettet på vrangen. Brett sidesømmen til midten, (slik som på tegningen) og sy tvers over med rettsøm slik at det blir bunn i nettet. Gjør det samme på den andre siden også.

7. Plastnett: Brett først stykket dobbelt. Det kan være vanskelig å sy direkte i plasten. Derfor brettet vi et skråbånd rundt ytterkanten og festet det med knappenåler. Sy først sidesømmen og så bunnen. Brett sidesømmen slik du gjorde for å lage bunn i nettet. Få hjelp til å sette i noen knappenåler der sømmen skal komme. Klipp bort trekanten som blir utenfor der sømmen skal komme. Sy over kanten med skråbånd.
8. Til plasthankene: Legg plastnettet ned inni bomullsnettet. Dette er nå høyere enn stoffnettet. Tegn en lang strek bortover på plasten fra den ene stoffhankens ytterkant til den andre ytterkanten. Klipp ut åpningen. Det er fint om den blir ca. $\frac{1}{2}$ cm bred.
9. På dette plastnettet ble det sydd på bomullsstoff på delen over åpningen. Da får plasthanken en ekstra forsterkning. Brett først inn sømrommet på langsiden på stoffbitene. Brett hele delen rundt plasthåndtaket med åpningen øverst. Sett det fast med knappenåler og sy rundt kantene.
10. Tre hankene fra stoffnettet inn i plaståpningene og nettene er klare for å bli med på badetur.

Bilder:

