

Enkel vev

Denne vevrammen er ganske enkel å lage om du liker å jobbe med tre. Det som er ekstra kjekt med den, er at den tar minimal med lagringsplass. Den er lett å montere og demontere.

Modell og foto: Amanda Paulsen

Dette trenger du:

- Trelist
- Tommestokk
- Gråblyant
- Japansag
- Flatt stemjern
- Treklubbe
- Høvlebank eller tvinger



Slik gjør du:

1. Sag til 4 deler som skal settes sammen til en ramme. Her er alle listene 28 lange og 2 cm brede. To og to sider må være like lange for at veven skal bli rett og solid.
2. Tegn en linje 3,3 cm fra enden av hver side. Tegn en linje til, 1,2 cm ned fra den første linjen. Dette blir området som du skal ta bort. Mål opp og sett også en strek for hvor dypt du skal lage sporet, på begge sider. Dybden blir her 1,2 cm, på grunn av materialet. Sporet skal ikke være for stort, men slik at tverrpinnen sitter greit i uten at den detter ut eller er vanskelig å trykke sammen.
3. Når sporet skal lages, sages det først i strekene for start og stopp for selve fordypningen (de to strekene du tegnet først). Det er lettest å få dette til om trestykket blir fastmontert i en høvlebank eller med tvinger.
4. Snu trestykket rundt slik at streken på fordypningen ligger opp. Sporet lager du ved å sette stemjernet på streken og banke forsiktig til med treklubba. Flytt jernet bortover streken og bank forsiktig igjen. Pass på at hele streken blir banket.
5. Snu trestykket og bank forsiktig til på denne siden på samme måten som du gjorde fra forsiden.
6. Nå skal trebiten falle ut når det er banket nok fra hver side. Det kan hende at fordypningen må justeres litt for at sidene skal sitte perfekt sammen.

