

Fiks ullklær: Nye kanter

Bruk deler fra et utslitt ullplagg til å reparere et annet.
Sy for hånd eller med symaskin.



Det er mange gode grunner til å fikse garderoben. Du sparer miljøet og bremser overforbruket ved å reparere og ta vare på klærne dine.

ILLUSTRASJONER FRA **STING OG SØM I GAMMELT OG NYTT BRODERI**
FOTO **TOVE K. BREISTEIN**
OPPSKRIFT FØRST PUBLISERT I **FIKS DET!**

Reparer, fiks, pimp opp, gjør om, bruk og ta vare på klærne dine. Det er det enkleste du kan gjøre for å få en mer bærekraftig garderobe. Det er uendelig mange måter å reparere på, og det aller meste kan fikses!

Plagg som er for korte eller slitt nederst på ermene eller buksebeina, kan fornyes med nye kanter. Har du en strømpebukse der foten er utslitt? Klipp vekk de slitte områdene og bruk strømpebuksen som stoff til en ny kant. Med denne metoden blir resultatet veldig profft.

Denne oppskriften viser teknikker som fungerer både med og uten symaskin, og som passer både for deg som er nybegynner så vel som erfarne fikserte.

Dette trenger du:

- Saks
- Synål eller symaskin
- Knappenåler
- Sytråd
- Plagg som skal repareres
- Utslitt plagg eller et stykke restestoff i samme kvalitet som plagget du vil reparere. Hvis du for eksempel skal fikse en ullbukse trenger du ullstoff.

TIPS: Er du usikker på hva plagget er laget av kan du ta en titt på vaskelappen på innsiden av plagget.



1

Klipp av den slitte kanten eller foten på plagget. Bestem hvor høy du vil ha den nye kanten.


Som ny kant kan du bruke beina på en gammel strømpebukse eller en sokkekant. Klipp av slik at høyden blir dobbelt så lang som du ønsker den ferdige kanten skal bli, pluss 2 cm ekstra til sømrom.



2

Legg kanten med rette mot rette slik at sårkantene kommer over hverandre, og bretten på kanten peker inn mot plagget. Kanten skal være strammere enn plagget.

Fest med knappenåler. Sett først en knappenål i hver side og fordel deretter resten av stoffet på plagget jevnt.



3


Sy rundt med en åpen sikksakk- eller elastisk søm (symaskin). Samtidig som du syr strekker du ut kanten slik at stoffet fra plagget ligger flatt. Når du er ferdig med å sy trekker kanten seg sammen igjen. Dersom det er et plagg som ikke er elastisk kan du bruke rettsøm og kaste over sårkantene med sikksakk.

Du kan også sy på kanten for hånd. Da kan du bruke **attersting** eller **tungesting**.


TIPS

Når du klipper de nye delene som du skal reparere med, må du beregne 2 cm ekstra stoff der sømmen skal være.

Dette kalles sømrom.



Tungesting



Attersting

Denne oppskriften er hentet fra

Fiks det!

En praktisk håndbok for fikserte

Med dette heftet kan du lære å reparere alt fra ullsokker og ullundertøy, til favorittbuksen, silkeblusen og joggeskoene. Heftet viser mange ulike teknikker, inkludert stopping, maskesting, broderi, lapping og sashiko. Full av inspirerende bilder, nyttige tips og steg-for-steg forklaringer, passer heftet både for deg som er nybegynner eller som har fikset en stund.

Bestill heftet i nettbutikken på husflid.no ved å scanne QR-koden.

